

OXIPUR ACTION KIT

FOLTTISZTÍTÓ ÉS ELŐKEZELŐ KÉSZLET

- Használható az elő- és utókezelő folteltávolítás fázisában is.
- Alkalmas mind professzionális, mind ipari mosodákban való felhasználásra.
- Az OXIPUR rendszer termékeivel együttes használatra optimalizált a visszamosás csökkentése érdekében.



A teljes folttisztító és előkezelő készlet, amely az összes típusú folt eltávolítására alkalmas, a következő termékekből áll:

- DEG ACTION: zsíros és fehérje foltokra
- MULTI ACTION: makacs színes foltokra, mint smink, ragasztók, címke és rúzs
- RUST ACTION: rozsdá, verdigris és fénoxid foltokra
- STAIN ACTION: fehéríthető színes foltokra
- KEFE
- "Folt-Termék" illesztő adatlap



? HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A termékek használhatók a legtöbb pamutból, poli-észterből, pamut/poli-észter keverékből, gyapjúból, selyemből és viszkóz szálból készült textilen használható. Ideális olyan foltok eltávolítására, amelyek a szokásos mechanikus mosással nem távolíthatók el, annak érdekében, hogy csökkenjen a visszamosás aránya.

Juttassuk a terméket közvetlenül a foltra. Hagyjuk hatni (*), majd mossuk le a szövettíptól függő ciklus szerint. Különösen makacs szennyezések esetén ismételjük meg a műveletet és dörzsöljük kefével.

(*)

- DEG ACTION: 5-10 perc;
- MULTI ACTION: 5-10 perc;
- RUST ACTION: legalább 15 perc;
- STAIN ACTION: legalább 15 perc."



📖 HÍGÍTÁS

HasználatraHasználatra kész.

FIGYELMEZTETÉSEK

DEG ACTION: Lenyelve ártalmas. Bőrirritációt okoz. Komoly szemkárosodást okoz. Használat után alaposan mossunk kezet. A termék használata közben ne együnk, igyunk vagy dohányozzunk. Viseljünk védő szemüveget. **LENYELÉS ESETÉN:** Forduljunk TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-hoz/orvoshoz, ha kellemetlenül érezzük magunkat. **HA SZEMBE KERÜL:** Öblítsük alaposan vízzel több percig. Távolítsuk el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassuk az öblítést. Haladéktalanul forduljunk TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-hoz vagy orvoshoz/ápolóhoz. Tartalmaz: ALKOHOLOK, C13-15 ELÁGAZÓ- ÉS LINEÁRIS, ETOXILÁLT; OXIRÁN, METIL-OXIRÁNPOLIMER, MONOBUTIL-ÉTER; POLIKARBOXILÁT, NÁTRIUM SÓ; 2-FENOXI-ETANOL.



VESZÉLY

MULTI ACTION: Lenyelve ártalmas. Bőrirritációt okoz. Komoly szemkárosodást okoz. Használat után alaposan mossunk kezet. A termék használata közben ne együnk, igyunk vagy dohányozzunk. Viseljünk védőszemüveget. **LENYELÉS ESETÉN:** Forduljunk TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-hoz/orvoshoz, ha kellemetlenül érezzük magunkat. **HA SZEMBE KERÜL:** Öblítsük alaposan vízzel több percig. Távolítsuk el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassuk az öblítést. Haladéktalanul forduljunk TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-hoz vagy orvoshoz/ápolóhoz. Tartalmaz: IZO-TRIDEKANOL ETOXILÁLT, 2-FENOXI-ETANOL.



VESZÉLY

RUST ACTION: Komoly bőregést és szemkárosodást okoz. Viseljünk védőkesztyűt és szem/arcvédőt. **LENYELÉS ESETÉN:** Öblítsük ki a száját vízzel. NE hánytassunk. **BŐRRE (vagy hajra) KERÜLÉS ESETÉN:** Haladéktalanul vegyünk le minden szennyezett ruházatot. Öblítsük le a bőrt vízzel, vagy zuhanyozzunk. **BELÉGZÉS ESETÉN:** Vigyük a sérültet friss levegőre és biztosítsunk kényelmes, szabad légzését. **HA SZEMBE KERÜL:** Öblítsük alaposan vízzel több percig. Távolítsuk el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassuk az öblítést. Haladéktalanul forduljunk TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-hoz vagy orvoshoz/ápolóhoz. Tartalmaz: HYDROXI-ETILIDÉN- DIFOSZFONSAV, OXÁLSAV, 2-AMINO-ETANOL.



VESZÉLY

STAIN ACTION: Komoly szemirritációt okoz. Viseljünk szemvédőt. **HA SZEMBE KERÜL:** Öblítsük alaposan vízzel több percig. Távolítsuk el a kontaktlencséket, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassuk az öblítést. Ha a szemirritáció nem szűnik, kérjünk orvosi tanácsot/segítséget.



FIGYELEM

MEGJEGYZÉSEK

Ha különleges vagy színes anyagokat kell kezelni, használat előtt a textil egy rejtett részén ellenőrizzük annak színtartását. Legyünk különösen óvatosak len, poli-amid, Lycra és akril szálból készült textilek esetén. Tároljuk szobahőmérsékleten. Ne öntsük át a terméket eredeti flakonjából. További információkért lépjenek kapcsolatba a Sutter Műszaki Szolgáltatással.

Csak professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.